



S.C. Zaniat Com S.R.L. Intr. Gen. Ipatescu nr. 2 Sector 2 Bucuresti
Tel/Fax: 031/425 49 87 Tel Mobil 0743515739/0724019306 WWW.KFEA.RO CONTACT@KFEA.RO

CAFETIERA ICM 4

DESCRIEREA APARATULUI

- A Capacul aparatului
- B Port filtru cu cos
- C Vas de sticla cu capac
- D -
- E Buton programator
- F Led "AUTO"
- G Led ptr. "ON" (pornit)
- H Buton ptr. "HOUR" (ora)
- I Buton "ON/AUTO/OFF/"
- L Panou de comenzi
- M Buton ptr. "MINUTE"
- N Cablu de alimentare
- O Rezervor de apa
- P Masura cafea

SFATURI DE SIGURANTA

- Aceasta masina a fost construita ptr. a face cafea si ptr. a incalzi alte lichide; fiti foarte atenti sa nu va opariti cu apa sau vapori sau printr-o folosire incorecta a aparatului;
- Nu atingeti partile calde (tubul ptr. vapori si apa calda, bazinul de apa, zona de contact dintre port filtru si plita electrica);
- Dupa ce inlaturati ambalajul, asigurati-va ca aparatul este complet; daca aveti dubii nu utilizati aparatul si adresati-va personalului Service;
- Acest aparat trebuie folosit numai ptr. uz casnic; utilizarea acestuia in orice alt scop este considerata improprie si, prin urmare, periculoasa;
- Producatorul nu poate fi considerat raspunzator ptr. eventuale daune rezultate in urma unei utilizari eronate, improprii;
- Nu atingeti aparatul daca aveti picioarele sau mainile ude;
- Nu permiteti folosirea aparatului de catre copii sau persoane iresponsabile decat sub supraveghere;
- In caz de defectiune sau dereglare deconectati aparatul si nu il repuneti in functiune;
- Pentru eventualele reparatii apelati la centrul Service autorizat si insistati sa primiti piesele originale;
- Cablul de alimentare al aparatului nu poate fi inlocuit de utilizator, acesta necesitand instrumente speciale;
- Scoateti aparatul din priza atunci cand nu este folosit.
- Nu introduceti aparatul in apa.

INSTALAREA

- Asezati aparatul departe de robinetii de apa;
- Verificati ca tensiunea din reseaua electrica sa corespunda cu cea de pe aparat;
- Conectati aparatul la o priza de min. 10A dotata cu impamantare; producatorul nu este considerat responsabil de eventualele incidente rezultate din lipsa impamantarii.
- Nu instalati aparatul intr-o incapere in care temperatura este mai mica de 0°C;

PROGRAMAREA CEASULUI (Fig. 1)

Introduceti steckerul in priza: pe ecran apare ora "12:00"

Ptr. a fixa ora exacta procedati in felul urmator:

- apasati tasta "PROG" – pe ecran apare scris "CLOCK".
- apasati tasta "HOUR" de mai multe ori pana fixati ora exacta.
- apasati tasta "MIN" de mai multe ori pana fixati minutele.

Aceste operatiuni se pot face foarte simplu tinand apasate tastele.

- ptr. a reveni la ora exacta apasati de doua ori tasta "PROG" sau asteptati 10 sec.

Ora exacta poate fi fixata in orice moment.

PREPARAREA CAFELEI FILTRU

- ridicati capacul (Fig.2)

Document distribuit legal de kfea.ro, Primul magazin virtual de cafea si espressoare.
Pentru mai multe informatii si comenzi nu ezitati sa ne contactati.



S.C. Zaniat Com S.R.L. Intr. Gen. Ipatescu nr. 2 Sector 2 Bucuresti

Tel/Fax: 031/425 49 87 Tel Mobil 0743515739/0724019306 WWW.KFEA.RO CONTACT@KFEA.RO

- umpleti rezervorul cu apa rece folosind ca masura cana gradata pana la nivelul ce indica cate cesti de cafea dorim sa preparam (Fig. 3).
- introduceti filtrul de hartie nr. 4 in suportul filtru (Fig. 4)
- puneti cafea macinata in filtru utilizand masura din dotarea aparatului (Fig. 5). Ca o regula generala folositi o masura de cafea macinata ptr. fiecare ceasca. Cu toate acestea, cantitatea de cafea macinata utilizata poate varia in functie de gustul fiecaruia. Utilizati cafea macinata de calitate, macinata mediu si destinata prepararii cafelei filtru.
- inchideti capacul si asezati cana cu capacul acoperit pe suprafata de incalzire.
- apasati tasta "ON/AUTO/OFF" (Fig. 7)
- ledul "ON" aprins indica faptul ca aparatul functioneaza
- ptr. a activa functia "AUTO" apasati de doua ori tasta "ON/AUTO/OFF", ledul "AUTO" se aprinde si aparatul incepe sa functioneze la ora fixata de dumneavoastra.
- cafeaua incepe sa curga in cateva secunde. Este normal ca aparatul sa elimine o cantitate mica de vapori.
- daca se lasa apasat intrerupatorul "ON/AUTO/OFF", plita ramane calda si pastreaza cafeaua la temperatura ideala.

PROGRAMAREA AUTOMATA

Verificati ca ora sa fie exacta;

Ptr.a programa ora de preparare a cafelei (Fig. 8):

- Apasati tasta "PROG" de doua ori : pe ecran apare scris "TIMER";
- Apasati continuu tasta "HOUR" si "MIN" pana ati selectat ora la care doriti sa porneasca aparatul.

Aceste operatiuni pot fi realizate foarte repede tinand apasate tastele continuu.

- Apasati tasta "PROG" ptr. a reveni la ora exacta si asteptati 10 secunde. Acum ora de pornire este programata.

Ptr. a utiliza aparatul cu functie "AUTO" este suficient sa pregatiti aparatul ptr. a face cafea si sa apasati tasta "ON/AUTO/OFF" de doua ori pana se aprinde ledul "AUTO".

CURATAREA SI INTRETINEREA APARATULUI

Inainte de curatarea aparatului, inchideti-l, apoi scoateti-l din priza si lasati-l sa se raceasca.

- Nu folositi solventi, detergenti sau produse abrazive la curatarea aparatului. Este suficient sa folositi o carpa umeda;
- Nu introduceti aparatul in apa.

DECALCIFIEREA

Daca in zona dumneavoastra apa este considerata a fi dura, odata cu trecerea timpului se va acumula.

Calcarul. Aceste depozite de calcar pot afecta buna functionare a aparatului.

Aparatul trebuie decalcificat o data la 40 de cicluri. Decalcifierea se poate realiza utilizand solutii ptr. decalcifierea masinilor ptr. cafea existente in comert.

Ca si alternativa se poate utiliza sare de lamaie, dupa urmatoarea procedura:

- Umpleti cana cu 4 cesti de apa;
- Luati aprox. 30g sare de lamaie si varsati solutia in rezervorul de apa;
- Asezati cana pe plita si port-filtrul fara cafea la locul sau;
- Apasati tasta "ON/AUTO/OFF" ptr. filtrarea echivalentului a 2 cesti de cafea si apoi opriti aparatul;
- Lasati ca solutia sa actioneze 1h;
- Reporniti aparatul ptr. a filtra restul solutiei;
- Clatiti facand aparatul sa functioneze numai cu apa de cel putin 3 ori (o cana plina de fiecare data).

| PROBLEME DE FUNCTIONARE | CAUZE PROBABILE | SOLUTII |
|--|---|--|
| Timpii de realizarea a filtrarii cafelei sunt prelungiti | Cafetiera trebuie decalcifiata | Procedati la decalcifierea aparatului asa cum este descris la capitolul " DECALCIFIEREA " |
| Cafeaua are o savoare acida | Clatirea aparatului nu a fost realizata corespunzator | Clatiti aparatul asa cum este descris la capitolul " DECALCIFIEREA " |