



S.C. Zaniat Com S.R.L. Intr. Gen. Ipatescu nr. 2 Sector 2 Bucuresti  
Tel/Fax: 031/425 49 87 Tel Mobil 0743515739/0724019306 [WWW.KFEA.RO](http://WWW.KFEA.RO) [CONTACT@KFEA.RO](mailto:CONTACT@KFEA.RO)

## **MASINA PENTRU CAFEA "ALICIA" EMK 6**

### **Descrierea aparatului**

- A. capac cana colectoare
- B. cana colectoare
- C. rezervor apa
- D. sita rotunda de filtrare
- E. garnitura
- F. baza de fixare
- G. fir de alimentare
- H. intrerupator "pornit-oprit"
- I. led
- J. valva de siguranta
- K. filtru
- L. adaptor pentru 3 cesti
- M. coloana (ptr. evacuarea cafelei)

### **Masuri de siguranta**

- aceasta masina se foloseste la prepararea cafelei;
- nu o folositi la prepararea ceaiului, a pulberii de cacao, etc. intrucat se poate obtura filtrul;
- nu folositi aparatul in conditii improprie (riscati sa va ardeti cu apa sau abur);
- in timpul functionarii nu atingeti suprafetele calde ale aparatului;
- dupa ce l-ati dezambalat, asigurati-va ca produsul este complet. In cazul in care aveti dubii, nu il utilizati si sunati la unitatea service;
- acest aparat poate fi folosit numai pentru uz casnic, o alta folosinta se poate considera improprie si, deci, periculoasa;
- nu lasati aparatul la indemana copiilor sau a persoanelor incapabile;
- cafetiera poate fi folosita numai racordata la reseaua electrica; nu trebuie folosita in cuptoare sau pe plite aprinse;
- nu atingeti aparatul cu mainile ude;
- in cazul unei defectiuni sau a unei folosinte gresite, opriti aparatul si sunati unitatea service;
- nu inlocuiti cablul de alimentare electric, fara sa apelati la un tehnic sau la un centru service;
- umpleti bazinul de apa inainte de a-l fixa pe baza electrica;
- evitati atingerea cablului electric de partile metalice ale aparatului in timpul functionarii.

### **Instalarea**

- puneti aparatul pe o suprafata plana, departe de robinetii de apa;
- verificati ca tensiunea de la reseaua electrica, corespunde cu cea indicata pe aparat.

### **Prepararea cafelei**

- 1) asigurati-va ca masina sa fie rece, tinand cu o mana bazinul metalic, cu cealalta desuruband in sens invers acelor de ceasornic (fig. 1).
- 2) scoateti filtrul (fig.2) si in cazul in care doriti sa preparati 6 cafele, umpleti rezervorul de apa pana la valva de siguranta vizibila in interiorul rezervorului fara sa o depasiti (fig. 2). Daca doriti sa preparati 3 cesti de cafea, puneti apa pana la semnul din interiorul rezervorului (circa 2cm), sub valva de siguranta.

Sfat: va sfatuim sa folositi apa proaspata sau plata deoarece apa bogata in saruri schimba gustul cafelei.

Important! Nu folositi aparatul fara apa in rezervor si nu folositi apa calda la prepararea cafelei.



fea.ro

S.C. Zaniat Com S.R.L. Intr. Gen. Ipatescu nr. 2 Sector 2 Bucuresti

Tel/Fax: 031/425 49 87 Tel Mobil 0743515739/0724019306 [WWW.KFEA.RO](http://WWW.KFEA.RO) [CONTACT@KFEA.RO](mailto:CONTACT@KFEA.RO)

3) introduceti filtrul in rezervorul de apa (fig. 3). Daca doriti sa faceti 3 cesti de cafea introduceti in filtru si adaptorul pentru 3 cesti (fig. 4).

4) umpleti filtrul cu cafea macinata fara sa o presati (fig. 5).

5) nu umpleti la refuz filtrul cu cafea.

**Important!** Utilizati cafea macinata mediu de buna calitate destinata ptr. prepararea unei cafele moka.

6) infiletati bine cafetiera fara sa exagerati, tinand rezervorul cu o mana si cu cealalta mana rotiti cana colectoare in sensul acelor de ceasornic.

7) asezati cafetiera pe baza electrica (fig. 6). Inchideti capacul.

8) apasati intrerupatorul "pornit-oprit". Ledul aprins indica faptul ca masina este in functiune.

9) Cafeaua va incepe sa iasa in cateva minute

10) amestecati cafeaua din vasul colector inainte de a fi servita pentru a-i uniformiza compozitia.

**Important!** La prima utilizare a aparatului se spala toate accesoriile cu apa calda.

### Mentinerea temperaturii cafelei

Datorita dispozitivului de mentinere cald, cafeaua poate fi bauta calda chiar si la o jumatate de ora dupa ce am inchis masina.

Acest dispozitiv isi iese din functiune automat atunci cand luam aparatul de pe baza de fixare.

Daca aparatul se afla pe baza de fixare electrica, si in bazinul de colectare se mai afla cafea, o puteti mentine ptr. inca o jumatate de ora apasand intrerupatorul "pornit-oprit".

### Intretinerea aparatului

- inainte de a incepe curatarea aparatului asteptati intai sa se raceasca. Periodic trebuie curatat interiorul coloanei de evacuare a cafelei; verificati periodic garnitura-in caz de deteriorare, trebuie inlocuita.
- din cand in cand verificati ca orificiile de la filtru sa nu fie infundate, si incercati sa le curatati cu ajutorul unui ac (fig. 8).
- nu spalati aparatul in masina de spalat vase
- pentru a curata rezervorul de apa si baza electrica nu folositi detergenti abrazivi. Este suficient sa le spalam cu un burete fara sa atingem partile electrice.

### Probleme de functionare

PROBLEMA	CAUZA PROBABILA	SOLUTII
Nu iese cafeaua	Lipseste apa din rezervor	Umpleti rezervorul cu apa proaspata
Cafeaua intarzie foarte mult inainte de a iesi	- Cafeaua utilizata nu este cea buna - Sita de filtrare este obstructionata - Cafeaua a fost presata	- Utilizati cafea macinata destinata cafelei moka - Curatati sita precum in paragraful "intretinerea aparatului" - Nu presati cafeaua
Cafeaua iese prin marginile rezervorului	Sita de filtrare este obstructionata - Garnitura este deteriorate	- Curatati sita precum in paragraful "intretinerea aparatului" - Inlocuiti garnitura